


Midland GB1 Guida veloce

	A Ricezione segnale o squelch B Sul canale attivo è presente tono CTCSS o DCS C Canale inserito in quelli scansionabili (default primi 8) D Blocco tastiera, sono solo attivi ▼▲ del volume E Canale in uso F Trasmissione o ricezione G Trasmissione
	1 9 Tasti volume (da 0 a 15) 2 7 Tasti scelta canale 3 Tasto menu (da F1 a F5) 4 Tasto ON/OFF premere per 1 sec per spegnere accendere 5 Tasto MONITOR 6 Tasto SCAN scansione canali abilitati 8 Display LCD 10 Cavo microfono
MENU	 F1 Toni CTCSS selezionare il tono CTCSS desiderato. <i>OF</i> il tono CTCSS viene disattivato. F2 Toni DSC, selezione disponibile e da 1 ad A4. <i>OF</i> il tono DCS viene disattivato. F3 Squelch (da 0 a 9. 0 = nessuna soglia di squelch). F4 Beep (da b0 e b8. b0 = nessun beep). F5 RF Power HI/LO menu solo versione export. Pressione prolungata del tasto Menu (circa 3 sec) attiva il blocco tastiera; sul display appare l'icona e saranno attivi solo i tasti volume (1-9). Per disabilitare il blocco tastiera premere per circa 3 secondi il tasto Menu.
MONITOR	 Esclude lo squelch automatico per ricevere eventuali segnali estremamente deboli che altrimenti non sarebbero ricevuti. Premere brevemente il tasto per escludere lo squelch. Questo tasto esclude anche eventuali toni CTCSS e DCS programmati sul canale in ascolto.
SCANNER	 Scansione canali abilitati, si fermerà automaticamente se viene ricevuto un segnale, riparte automaticamente dopo 4 sec se il segnale cessa. Default solo i primi 8 canali, per rimuovere un canale dalla lista di scansione selezionare il canale desiderato e successivamente tenere premuto il tasto Scan per circa 2 secondi. L'icona non verrà più visualizzata sul display; per riabilitare il canale alla scansione premere il tasto Scan per 2 secondi (il display mostrerà nuovamente l'icona).